

Manual do Usuário

Por favor, leia com atenção as instruções de operação antes de utilizar o nosso produto.

**Prezados usuários,**  
Obrigado pelo seu apoio e confiança em comprar os produtos de nossa empresa. Para exercer plenamente a função do produto, sugerimos que você leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usá-lo, para a conveniência de apreender o método de conexão e manuseio. Por favor, guarde o manual de instruções para referência futura.

**PAINEL DE CONTROLE**

02

Manual do Usuário

1. Volume: Aumenta e diminui o volume
2. Grave: Ajuste o grave da caixa de som
3. Agudo: Ajuste o agudo da caixa de som
4. Eco microfone: Ajuste o eco do microfone
5. Volume Microfone/Guitarra: ajuste o volume do microfone ou guitarra.
6. Energia bateria.
7. Entrada auxiliar P2 3.5mm
8. Botão avançar música
9. Botão repetir
10. Entrada USB
11. Entrada cartão de memória
12. Botão música anterior
13. Botão modo de música (bluetooth, auxiliar, fm)
14. Botão tocar/pausar
15. Entrada microfone
16. Entrada guitarra
17. Energia/ bateria

**OPERANDO O BLUETOOTH**  
Para conectar a caixa de som com algum dispositivo bluetooth, siga os passos abaixo.

1. Ligue a unidade no botão de energia **ON/OFF** pressione o botão entrada para entrar no modo bluetooth. No modo bluetooth, você escutará a seguinte frase "**BLUETOOTH MODE**", indicando assim que o bluetooth está ativado.
2. Ative a função Bluetooth de seu celular e busque por novos dispositivos.
3. Selecione o SP220 em sua lista de opções Bluetooth para emparelhar.
4. Agora e só carregar e reproduzir suas músicas favoritas.

03

Manual do Usuário

**MODO USB / CARTÃO DE MEMÓRIA**  
**. USB:** Insira o pendrive na entrada USB para tocar suas músicas em formato MP3. Utilize os botões TOCAR/PAUSAR, PRÓXIMA e ANTERIOR para tocar e selecionar suas músicas do pendrive.  
**. Cartão de memória:** Insira o cartão de memória na unidade para tocar suas músicas em formato MP3. Utilize os botões TOCAR/PAUSAR, PRÓXIMA e ANTERIOR para tocar e selecionar suas músicas do cartão de memória

**RÁDIO FM**  
Pressione o botão "Entrada" no painel de controle e selecione o modo FM, em seguida, pressione "TOCAR/ PAUSAR" para inicializar o auto-scan e procurar por todas as estações de rádio disponíveis na sua região. Aguarde até que todas as rádios FM estejam sintonizadas pelo auto-scan.  
Em seguida, use os botões Anterior/ Próxima para selecionar as estações de rádio desejadas.

**MICROFONE / GUITARRA**  
**. Microfone:** Conecte o microfone incluído na entrada do microfone, em seguida, utilize os botões de VOLUME e ECO para ajustar o volume e o eco do microfone.  
**. Guitarra:** Conecte o conector de guitarra na entrada de guitarra. Em seguida, utilize o botão de VOLUME para ajustar o volume da guitarra.

**ENERGIA**  
Ligue o adaptador incluído na tomada de energia e na unidade principal. Coloque o interruptor de alimentação em "DC15V" para operar com o adaptador ou selecione bateria para utilizar a bateria interna. Deixe em "DESLIGAR" para que a unidade permaneça desligada e fora de uso.

04

Manual do Usuário

**NOTA**  
**1.** Se o adaptador não encaixar corretamente, vire-o e tente novamente. Não force plugue.  
**2.** Retire o adaptador de alimentação da tomada e selecione "DESLIGAR" na unidade quando não for utilizar a caixa de som por longos períodos de tempo, a fim de preservar a vida da bateria.

**FALHAS SIMPLES E ORIENTAÇÕES COMUNS PARA OPERAÇÃO E REPARO:**

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS	CORREÇÃO
<b>FALTA DE ELETRICIDADE</b>	1. A quantidade de eletricidade da bateria é totalmente consumida.	1. Use o adaptador de energia para carregar a bateria.
<b>SEM SOM</b>	2. Falha na entrada de som. 3. Falha ao estabelecer linha de sinal. 4. Volume está no mínimo. 5. USB ou cartão de memória não possui arquivos. 6. Falhas com fonte externa de sinal. 7. Mau contato ou dano de linha de sinal externo.	2. Toque a entrada de som. 3. Volte a ligar a linha de sinal. 4. Ajustar corretamente o botão de volume. 5. Verifique se o USB ou cartão de memória possui arquivos MP3. 6. Verifique a fonte do sinal externo. 7. Reajustar ou alterar linha de sinal externo.
<b>MICROFONE SEM SOM</b>	9. Microfone externo não está totalmente inserido na tomada. 10. O botão de volume do microfone está desligado.	9. Insira o microfone à entrada corretamente. 10. Ajustar corretamente o botão de volume do microfone.

05

Manual do Usuário

**CARACTERÍSTICAS**  
 . Caixa de som amplificadora  
 . Alça de mão e rodas para transporte  
 . Som alto e potente  
 . Bluetooth  
 . Entrada para USB  
 . Entrada para cartão de memória  
 . Entrada para guitarra e microfone  
 . Entrada Auxiliar P2 3.5mm  
 . Rádio FM  
 . Controle de graves e agudos

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**  
 . Potência: 300W  
 . Frequência de resposta: 20Hz-20KHz  
 . Sensibilidade: 85 Db  
 . Impedância: 4Ω  
 . Bateria recarregável: 4000mAh  
 . Woofer: 15" + 1 tweeter  
 . Tempo carregando: 5-6 horas  
 . Tempo tocando: 4-5 horas  
 . Stand by: 8-12 horas  
 . Bivolt

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**  
 . 1 Caixa amplificadora  
 . 1 Manual do usuário  
 . 1 Microfone

06

Manual do Usuário

**GARANTIA:**  
Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente.

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

Lei nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Multilaser Industrial S.A.  
CNPJ: 59.717.553/0006-17

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

**ANATEL**  
003795-16-3111

07